

## 无线操作指南

### 1、无线硬件连接：

A、仪器端：将发射天线拧上仪器端即可，使用时如果嫌发射天线过长，可将发射天线部分弯曲在隔热箱内，另一部分从隔热箱热电偶出线处引出，以便发射信号至电脑端的接收器。



B、电脑端：把数据线一端插入无线接收器，另一端插入电脑 USB 接口。



### 2、软件无线数据传输：

进行无线传输：发射天线和接收器连接好后，按一下仪器开机键，打开 MyData 软件 - 仪器 - 实时数据 - 点“开始”，即可实时查看无线传输过来的当前的实时数据。

注：数据的保存、分析，需要等仪器测试完毕后，用数据线直接连接仪器，进行数据下载 - 分析，实时数据处的“保存”功能请勿使用，待升级。