



(右上角的), <u>到炉子参</u>

数那里要把炉子参数设置一下(参考本说明最后),到最后一步全部显示温度时再点



,再往下点,它会提示你拔掉数据线,放入隔热盒内,入炉

测试,出炉后仪器不要关,连接数据线,它会自动下载,下载结束后会出现曲线图, 它会提示你拔掉数据线,如果期间没有下载好数据,<u>不要关机,一关机数据就没有</u> 了。

5、软件分析:数据下载后会出现如下的界面,如果需要增加分析内容,可以点最下面左1 进去设置,如下图红色字体所示:

技术支持: 林工 13584805232



锡膏: default wav	/e		0
─规格详情:	温度最高上升斜率 温度最高上升斜率 温度最高下降斜率 预热1 预热2 预热3		
斜率范围	低	目标	最高
摄氏度/秒	0	2	4
	计算斜率的时间距离:	20	
一热电偶选择与标签一	前面打勾可增加 参数,在里面填 图的分析结果里 用PWI进行判断, ,红色的为NG, 标值越接近,越 区温度和链速来	分析项,依照锡 入相应的值,曲 ,会根据输入的 显示绿色的为0 百分比越小,离 好。可通过调整 让百分比越小。	膏 线 匠 K 日 温



分析项增加好后,点

储存和进进行保存和应用。

6、当分析项里的 PWI 值为红色时,我们可以通过预测功能来修改温区温度和链速,修改后, 看看 PWI 值是否变为绿色,或变小,如果变小,可将炉子依照修改后的温区温度及链速 来设定。



注意点:

当我们测回流焊点,需要将应用选择为:回流焊,测波峰焊点,将应用选择为:波峰焊, 测波峰焊时将1根或2根热电偶插到线路板下约1CM处。 如果选择应用为回流焊或波峰焊: 软件主界面右上角点开后:

请为产品命名并选择	承制程界限:
产品名称: Sample Wave Surfer	•
制程界限: System Default for 应用于: 程有回流 张祥频率: 炉子名称: 在这些选择,波 峰焊就不要选择 +平行测试了	Reflow ▼ 「 「 「

另外,上图中的:产品名称、制程界限、炉子名称,要改变这些名称,可以直接在输入 框中进行输入,点下步就会自动保存了。

最后, 炉子本身的参数要预先设置好, 否则导出曲线之后再设, 就不能应用到当前曲线 了, 那么就不能使用预测的温区温度的更改了。

产品名称: Sample Wave Surfer 清輪入仲子温区温度设定和传送带速度	0			
☑ 上温区和下温区的温度设定一至				
下(摄氏度) 100 105 110 115 120 125 O				
并面临了泪度沉思的化光带放在				
右安炉子温度设置和传达带速度 自动输入,诸与 您的炉子制造商或矿石,的 techQkicmeil com 接洽				
JERLIN J HIMEINIALO HJ COCKERCUNTIL COM JULE.				